

**準備と確認**

- ・電源スイッチは常に「入」の状態にしてください。
- ・電源コードは抜かないでください。
- ・乾電池は常に入れた状態で使用してください。

**録音のしかた**

- ・録音は「自動録音」「手動録音」「留守録音」の3種類があります。

自動録音	緊急通報などを受信した際、自動的に録音されます。
手動録音	通信受信中に <b>録音</b> を押すと、その時点から通報が録音されます。
留守録音	待ち受け中に <b>録音</b> を押すと、「ピ」と音が鳴り、留守録音が設定されます。

**再生のしかた**

再生	・録音ランプが点滅している際に <b>再生 / 次へ</b> を押すと「ピ」と音が鳴り、最も新しい未再生番組から順に未再生の内容を連続で再生します。
次番組スキップ	再生中に <b>再生 / 次へ</b> を押すと、「ピ」と音が鳴り、次の番組にスキップします。
前番組に戻る	再生中の番組の冒頭で <b>戻る</b> を押すと、「ピピ」と音が鳴り、1つ前の番組に戻って再生を開始します。
番組の頭出し	再生中に <b>戻る</b> を押すと、「ピ」と音が鳴り、現在再生している番組の最初から再生します。
再生停止	再生中に <b>緊急解除 / 停止</b> を押すと、「プ」と音が鳴り、再生を停止して、待ち受け状態に戻ります。

- ・再生中に通報を受信した場合は、再生を中断して、通報の受信を優先いたします。
- ・乾電池交換の際には、アルカリ乾電池をご使用願います。

(マンガン電池は使用しないで下さい。装置故障の原因となり、修理が必要となります。)

注) 詳細は添付の取扱説明書を参照願います。